

Bei Beschädigung der Entnahmeverrichtung, des Standrohres oder des Hydranten sind die Stadtwerke Neckarsulm umgehend zu benachrichtigen.

Beendigung der Wasserentnahme in umgekehrter Reihenfolge.

**Achtung:** Bei Frostwetter ist die Benutzung der Hydranten auf Notfälle zu beschränken. Es ist dann nach jeder Wasserentnahme sofort die Hydranten-Absperrung zu schließen und das Standrohrventil zu öffnen. Hydranten, bei denen die Entleerung nicht ordnungsgemäß funktioniert, sowie beschädigte Hydranten, sind umgehend dem

**Störungsdienst der Stadtwerke unter**

**Telefon-Nr. 07132 2108**

zu melden.

### Informationen zum Standrohrwasserzähler

Die Wasserentnahme aus Hydranten der Stadtwerke Neckarsulm ist nur über Standrohre mit Wasserzählern zulässig, die von den Stadtwerken Neckarsulm nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen und nach Abschluss eines Mietvertrages ausgegeben werden. Unzulässig ist der Einsatz fremder Standrohre in unserem Versorgungsgebiet.

**Standrohrwasserzähler müssen vierteljährlich unaufgefordert vorgezeigt werden.**

**Das bedeutet, dass in den Monaten März, Juni, September und Dezember eine Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt werden muss.**

Die angemieteten Standrohrwasserzähler müssen an folgender Stelle vorgezeigt werden:

Stadtwerke Neckarsulm  
Am Hungerberg 1 Zentrallager  
74172 Neckarsulm  
Tel: 07132 352610

Servicezeit: Mo - Do 07:30 - 11:45 Uhr und 13:30 - 15:00 Uhr  
Freitag 07:30 - 11:00 Uhr

Wird das Standrohr nicht bis zum letzten Werktag des Quartals vorgezeigt, erheben wir eine Vertragsstrafe. Im Vertrag ist eine Entnahmestelle angegeben. Wenn Sie den Standrohrwasserzähler an einer anderen Verbrauchsstelle einsetzen bitten wir um kurze telefonische Mitteilung.

### Informationen zum Standrohrwasserzähler

- Zur Wasserentnahme sind im Allgemeinen nur in Bürgersteigen liegende Hydranten zu nutzen. Lässt sich die Benutzung von Hydranten im Straßenkörper nicht vermeiden, obliegt dem Mieter in vollem Umfang die Verkehrssicherung und die Sicherung des Standrohres.
- Standrohre müssen gegen Stoß, Frost, Schlag und Überlastung geschützt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass sich keine Eisfläche auf der Straße bildet.
- Bei der Wasserentnahme ist darauf zu achten, dass das Zählwerk des Standrohrwasserzählers läuft. Trifft dies nicht zu ist das Standrohr sofort zurückzugeben. Das gilt auch bei Beschädigung der Plomben.
- Es ist ausdrücklich untersagt selbst Instandsetzungsmaßnahmen oder bauliche Veränderung an dem Standrohr oder Zähler vorzunehmen.
- Der Verlust eines Standrohrwasserzählers ist den Stadtwerken Neckarsulm unverzüglich anzuzeigen.
- Verspätete Verlustanzeigen entbinden nicht von der Mietzahlung.
- Für den Trinkwasserbedarf sind nur DVGW zugelassene, saubere Schläuche anzuschließen, die vor dem Einsatz gespült wurden. Während des Einsatzes ist für ausreichenden Durchfluss zu sorgen. Stagnationswasser nach Einsatzpausen ablaufen lassen.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an!

**Stadtwerke Neckarsulm**



## Merkblatt

## Nutzung

## Standrohrwasserzähler

Gartenhydrant

Stadtwerke Neckarsulm

Am Hungerberg 1

74172 Neckarsulm

Tel: 07132 35241

# Merkblatt zur Nutzung eines Standrohrwasserzählers

## Bedienung der Gartenhydranten

Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge nachstehender Anweisung besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Das Standrohr ist bei Lagerung, Transport und Einsatz sauber zu halten.

## Verkehrssicherung (Sache des Mieters)

### Vor der Montage des Standrohrs

Äußeren Kappenbereich und nächste Umgebung (ca. 1 m × 1 m) von Straßenschmutz säubern.



Falls erforderlich, fest sitzende Deckel durch leichte Schläge auf den Deckelrand lockern.



Deckel am Aushebesteg herausheben und seitlich schwenken.

Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien, dann erst Klauendeckel abheben.

Dichtungsfläche der Klaue und Standrohrfuß reinigen, einschließlich Klauendichtung. Hydrant durch Drehen nach links (gegen Uhrzeigersinn) öffnen und kurz spülen.



Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis Standrohr festsitzt.



### Inbetriebnahme Standrohr

Standrohrventil am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.



Bedienungsschlüssel auf den Hydranten-Vierkant aufsetzen. Durch Drehen des Schlüssels nach links Hydranten-Absperrung langsam vollständig öffnen bis zum deutlich spürbaren Anschlag, dabei Hydrant und Standrohr durch das ausströmende Wasser spülen bzw. reinigen. Hydranten-Bedienschlüssel entfernen.



Standrohrventil am Standrohr schließen und ggf. Schläuche ankuppeln.

Erforderliche Wasserentnahme nur durch entsprechendes Öffnen des Standrohrventils regeln. Dabei muss die Hydranten-Absperrung immer voll geöffnet bleiben. Zum Ende der Arbeitszeit ist die Hydranten-Absperrung bei laufender Entnahme zu schließen.

Tritt nach dem Öffnen des Hydranten kein Wasser aus, dann sind der Hydrant und die Hydranten-Straßenkappe wieder zu schließen.

Auf keinen Fall dürfen Schieber betätigt werden!

Der Störungsdienst der Stadtwerke Neckarsulm ist unter der Telefon-Nr. 07132 2108 umgehend zu benachrichtigen, dabei ist die Lage des nächsten Hydranten zu erfragen.